

Programkort – vejledning



Som tv-kunde hos os, kan du leje et programkort til dit tv, hvis du køber ekstra kanaler eller tilvalgpakker.

Har du flere tv i hjemmet og brug for flere programkort, kan de lejes for 39 kroner om måneden pr. kort – det første er gratis.

Når du har et programkort, kan du altid udskifte dine ekstrakanaler og tilvalgpakker. Du kan udskifte kanalerne, præcis som du ønsker det på din selvbetjening. Programkortet indsættes i dit tv, og så er du klar til at se alle dine yndlingskanaler.

Sådan isætter du dit programkort:

Programkortet skal enten indsættes i venstre side eller i toppen på tv'et – det kommer an på modellen. Programkortet skal vende med stregkoden og hullerne ind mod tv'et.

For at kunne se om tv'et har registreret kortet, skal dit tv være tændt, når kortet indsættes. Kortet er isat korrekt, når tv'et viser teksten **CAM er indsat** eller **CI+/CAM er registreret**.

Mangler du en adapter for at kunne indsætte et programkort, kan du købe det i en elektronikbutik.